

Gebruikshandleiding Waskraag

Bevestig de slang op de zwarte afvoerpijp en sluit deze aan op een lage afvoer.

Meestal wordt de bestaande afvoerpijp in de muur gebruikt, waar vaak een wasbak op statief op is aangesloten. Mocht er geen lage afvoer aanwezig zijn, bestel dan de speciale jerrycan (19 liter) met speciale afsluitdop waar de slang op vastgezet kan worden. (let dan wel op dat deze niet overloopt)

Een emmer of de afvoer in een doucheruimte is uiteraard ook mogelijk (alleen moet iemand anders dan wellicht de slang vasthouden) Ter indicatie: het kost in een "normale kapsalon" ca. 6 liter water om iemand met kort haar te wassen.

Doe de klant eventueel als extra bescherming een verfschort om.

Hierdoor kan de klant, bij eventueel losschieten van de manchet of spetteren, toch nog (deels) droog blijven. Een verfschort is een waterdichte versie van een kapkleed en verkrijgbaar bij elke kappersgroothandel.

Plaats de wasbak over het hoofd van de klant, met de afvoerpijp naar voren.

Laat de klant zoveel mogelijk rechtop zitten, het hoofd niet te ver achterover. Zorg dat de waskraag zo omgehangen wordt, dat de afvoerpijp het laagste punt is. Hierdoor kan het water afgevoerd worden.

Doe de manchet om de nek, met het klittenband aan de voorzijde.

De nekmanchet voldoende strak omhangen. Dit is het minst comfortabele onderdeel van de waskraag, maar als dit niet strak tegen de nek zit, loopt het water tussen de nek en de manchet langs. Door het flexibele materiaal van de manchet 'sniijdt' deze niet in de nek van de klant. De manchet rust vervolgens op de opstaande rand van de bak en zorgt ervoor dat het water in de bak terecht komt.

Als je de mensen een handdoek om de nek doet, zorg er dan voor dat deze niet tussen de nek en het manchet komt. (Anders wordt de handdoek nat en vervolgens de klant ook)

Schuin geplaatst werkt de bak ook. Draai de achterkant van de bak schuin achter het hoofd en laat de afvoer naast de zij (het laagste punt) van de klant wegllopen.

Deze optie wordt vooral gebruik bij mensen die op bed liggen, bij dames met grote boezem of klanten met een dikke buik. (waar vervolgens de onderkant van de bak op rust, en de afvoer omhoog komt te liggen)

Bij mensen in rolstoelen met een **hoge rugleuning** kun je een **stapel handdoeken in de rug** plaatsen, waardoor ze meer naar voren komen. (vervolgens past de kraag er wel tussen de nek en de leuning)

Zorg dat de waskraag zo omgehangen wordt, dat het **water naar de afvoer** toe kan stromen. Let erop dat het water goed wegstroomt bij de afvoer. Als het niet goed wegstroomt controleren of de slang niet omhoog loopt en desnoods tussendoor even stoppen met water toevoer.

Als er teveel water in de achterkant van de bak blijft staan,

Stop dan met watertoevoer want dan is er sprake van een foute houding. In de juiste houding loopt het water altijd richting het afvoergat. Als het water niet goed wordt afgevoerd, kijk dan of de slang omhoog loopt. Desnoods tussendoor even stoppen met water toevoer.

Om te voorkomen dat **verf- of permanentvloeistoffen** bij het uitspoelen in de ogen komen, kan je een **washandje tegen het voorhoofd** houden en de douche van voor naar achter laten sproeien.

De **manchet** kan gemiddeld 1500 tot 1800 keer gebruikt worden.

Schoonmaken kan met groene zeep. Niet in de wasmachine of chemisch reinigen. Hierdoor kan de lijmlaag van de celstructuur worden aangetast. De manchet na gebruik a.u.b. niet dubbelgevouwen wegleggen. Ook dit zal de celstructuur van de manchet aantasten.

Voor meer informatie:

WWW.WASKRAAG.NL